Canon CL-41 & CL-51 Couleur & CL-52 Couleur Photo

CL-52 **CL-41 CL-51**

1. Retirez à l'aide d'un couteau de poche l'étiquette sur la surface supérieure de la cartouche. Dessous se trouvent les trous de remplissage. Elargissez les trous à l'aide d'un objet pointu (par ex. vrille à pouce) pour disposer d'assez de place pour insérer l'aiguille.

2. Remplissez votre seringue d'encre avec la quantité d'encre ci-dessous:

   CL-41 = 4ml par couleur
   CL-51 = 7ml par couleur
   CL-52 = 7ml par couleur

3. Insérez l'aiguille dans le trou de remplissage. Injectez ensuite l'encre lentement, la cartouche contient une éponge et il lui faut du temps pour absorber l'encre. Lorsque l'encre apparait à la surface, retirez environ 1ml en aspirant avec la seringue. Veillez à ne pas vous tromper de trou.

4. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 15 minutes de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression.) Nettoyez aussi les buses d'impressions de votre cartouche avec un bout de chiffon avant de la remettre dans l'imprimante.

5. Replacer la cartouche dans l'imprimante. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, voir d'exécuter un cycle de nettoyage.

6. Lorsque vous replacez votre cartouche dans l'imprimante, une fenêtre va vous indiquer que le niveau d'encre ne peut pas être indiqué. Cliquez sur OK. Ou réinitialisez votre cartouche (voir ci-dessous).

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi : une seringue de 10ml, une vrille à pouce.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

Réinitialiser les cartouches Canon PG40, PG50 et CL41, CL51

- Collez un bout de ruban adhésif sur le contact supérieur de la cartouche **(1)**.
  (Attention: faites le procédé pour la cartouche couleur et noire en en même temps)

- Ensuite, insérez les cartouches dans l'imprimante et fermez le couvercle (capot).
  L'imprimante va vous envoyer un message d'erreur. Retirez la cartouche.

- Retirez le bout de ruban adhésif sur le contact supérieur et recollez-le sur le contact inférieur **(2)**.
  Ensuite, insérez les cartouches dans l'imprimante et fermez le couvercle (capot).
  L'imprimante va de nouveau vous envoyer un message d'erreur.
  Retirez la cartouche et bien sûr le ruban adhésif.

- Votre cartouche est maintenant réinitialisée.

Instructions pour la réinitialisation des imprimantes MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600; cartouches PG40, CL41, PG50, CL51, CL52

Ces imprimantes sont dotées d'un mémoire qui permet de reconnaître le numéro de série de la cartouche. L'imprimante va donc savoir que la cartouche a déjà été utilisée. Elle refusera d'imprimer et vous enverra un message vous informant que la cartouche est vide.

Annuler ce message en procédant de la sorte:

Appuyer sur la touche d'arrêt de votre imprimante pendant 3 secondes. Les petites lumières (ou led) de l'imprimante vont cesser de clignoter. Appuyer ensuite à nouveau pendant 15 secondes sur la touche d'arrêt.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester cette méthode sur toutes les imprimantes.
Si cette méthode ne devait pas fonctionner, vous pouvez tout aussi ignorer ce message. Le seul inconvénient réside dans le fait que vous devrez vous-même « savoir » quand la cartouche est vide, faut de quoi vous risquez d'endommager la tête d'impression de la cartouche si vous imprimez à vide.
Nous vous conseillons donc de remplir de temps à autre votre cartouche pour qu'elle ne soit jamais complètement vide.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.